

Fliesen überarbeiten

Fliesen überspachteln, ausgleichen und nivellieren

Ein alter Fliesenbelag muss nicht immer entfernt werden, wenn eine glatte Oberfläche für neue Beläge benötigt wird.

1. Silikon entfernen

Das Silikon in den Randbereichen muss entfernt werden. Auch innerhalb von Dehnungsfugen muss das Silikon entfernt werden.

2. Grundreinigung der alten Fliesen

Reinigen Sie die Fliesen mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. MULTI- STAR Gescha Hochkonzentrat Reiniger) per Hand.

3. Überprüfen auf Festigkeit

Überprüfen Sie den Halt der Fliesen, dies kann am besten durch ein leichtes Klopfen auf die Fliesen erfolgen (lose Fliesen klingen hohl), lose Fliesen müssen entfernt werden und die Stellen mit standfester Spachtelmasse aufgefüllt werden.

4. Grundieren

Sind alle Vorbereitungen erledigt wird die Fläche mit einer speziellen Haftgrundierung (z.B. PCI Gisogrund 303 Spezial-Haftgrundierung) für Fliesen grundiert. Grundierungen für nicht saugende Untergründe, je nach Hersteller ca. 24 Stunden trocknen lassen.

5. Fugen verspachteln

Mit einem Klebe- und Armierungsmörtel die Fugen vor- und dann einmal komplett spachteln. Falls der Untergrund nicht stabil ist eine Gewebeamierung in den Armierungskleber einlegen. (Z.B. Armierungsgewebe von Weber.sys).