

Abdichtung Beton Ciré/wasserfeste Tapete

Flächen die mit Beton Ciré oder mit einer wasserfesten Tapete versehen werden sollen, brauchen immer eine mineralische Abdichtung.

Wenn alte Fliesen überarbeitet werden sollen (s. Beiblatt: Fliesen überarbeiten) wird die Abdichtung auf die Gewebearmierung aufgetragen.

Alle anderen Untergründe müssen zunächst grundiert werden. Wir empfehlen für saugende Untergründe (Rigips, Mauerwerk, Altanstrich) den PCI Gisogrund.

Mineralische Abdichtung:

PCI Seccoral 1K: mineralischer Abdichtungsspachtel

Dichtelemente:

- PCI Pecitape 120 (eingelegtes Dichtband)
- PCI Pecitape Dichtmanschette
- PCI 90° Pecitape (eingelegte Ecke)

Dieser Schritt ist unumgänglich und muss sehr sorgfältig durchgeführt werden!